

ГОВОР

Лесно контролирате речта си само с една ръка.
НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ИНСТРУМЕНТИ.

Настройваща се глава:

Завъртете за фина настройка на звука, ако това се налага.
ВНИМАНИЕ – прекаленото настройване на главата ще доведе до намалено качество на тона на гласа; бъдете внимателни.

Бутон вкл./изкл.: За да говорите, натиснете бутона и го освободете като приключите.

Фина настройка



Натиснете за
вкл. и изкл.

Упражнявайте се! Поставете електронния ларинкс Romet® R100 на врата си и се упражнявайте да намерите „най-доброто място“, за да постигнете най-добрия тон на гласа.

БЕЛЕЖКА: Това място може да се намира на различни места, или на врата, или отстрани на бузите; за всеки човек е различно, в зависимост от вида на кожата ви и от количеството облъчване, което сте получили. Повтаряйте прости изречения гледайки в огледалото, за да постигнете яснота на гласа. Ако е възможно, запишете гласа си и го запишете, за да се чуе как звучите. Упражнявайте се редовно!

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА



Свалете капачката на батерията от апарата и поставете 9V литиево-йонна батерия в корпуса. Полярността на батерията е заменяема; полюсите + или — на батерията могат да се обръщат. Електрическият контакт ще се осъществи автоматично, когато капачката на корпуса се завърти обратно на място.

БЕЛЕЖКА: Моделът Romet R100 се предлага с 1 бр. 9V алкална, не презареждаема батерия (на снимката). Моделът 110 се предлага с 1 бр. 9V Li-Ion батерия и зарядно. Моделът 120 се предлага с 2 бр. презареждаеми 9V Li-Ion батерии и зарядно устройство.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (САМО ЗА МОДЕЛИ 110 и 120)



Зарядно устройство: Предлага се с моделите 110 и 120, с които ще намерите една (за модел 110) или две (за модел 120) 9V литиево-йонни батерии. Когато получите апарата си, батериите ще са зарядени на приблизително около 80% от капацитета си. Заредете батерията до пълния капацитет преди употреба, за да постигнете максимална мощност.

Включете зарядното в контакт с напрежение 220V с помощта на предоставения адаптер. Поставете презареждаемите батерии в зарядното устройство. Червен LED индикатор = Нужда от зареждане. Зелен LED индикатор = Напълно заредена.

ВНИМАНИЕ: Зареждайте Li-Ion батерии само със зарядно устройство за такива батерии. НЕ опитвайте да ги презареждате с друго зарядно устройство. НЕ поставяйте друг тип батерии в зарядното устройство, напр. NiMH. **Нормалните 9V алкални батерии ще работят с Вашия Romet® електронен ларинкс.**



ОРАЛНИЯТ АДАПТЕР И ТРЪБИЧКИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ ЗАЕДНО С ВАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛАРИНКС ROMET ЩЕ ВИ ПОЗВОЛЯТ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ОЩЕ, ДОКАТО ВАРТЪТ ВИ ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА.



ПОСТВЕТЕ СТАБИЛНО ГУМЕНАТА КАПАЧКА НА АДАПТЕРА В ГОРНАТА ЧАСТ НА ВАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛАРИНКС. ВКАРАЙТЕ ТРЪБИЧКАТА В МАЛКИЯ ОТВОР НА АДАПТЕРА. ПРИТИСНЕТЕ ТРЪБИЧКАТА, ЗА ДА ВЛЕЗЕ ДОБРЕ В ОТВОРА. ТРЪБИЧКАТА ТРЯБВА ДА Е ПОСТВЕНА СТАБИЛНО, КОГАТО ГОВОРИТЕ. ПОСТАВЕТЕ КРАЯ НА ТРЪБИЧКАТА В ЪГЪЛА НА УСТАТА СИ, КАТО Я НАСОЧИТЕ КЪМ ГОРНАТА ЧАСТ НА УСТАТА.

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. УПРАЖНЯВАЙТЕ РЕЧТА СИ С ПРОСТИ ГЛАСНИ ИЛИ КРАТКИ ЗВУЦИ. ОПИТАЙТЕ НЯКОЛКО ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ.

АКО Е ВЪЗМОЖНО, ЗАПИШЕТЕ РЕЧТА СИ КАТО ГОВОРИТЕ БАВНО. ПРОСЛУШАЙТЕ РЕЧТА СИ. ПРОЗРАЧНИТЕ ТРЪБИЧКИ ИМАТ НАКРАЙНИЦИ, КОИТО ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ЗАСЯДАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ЧАСТИЦИ ПРИ УПОТРЕБА. ЛЕСНО МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ТОЗИ НАКРАЙНИК ИЛИ ДА СКЪСИТЕ ДЪЛЖИНАТА НА ТРЪБИЧКАТА С НОЖИЦА. СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ ДА ГОВОРИТЕ, ИЗПЛАКНЕТЕ ТРЪБИЧКИТЕ С ХЛАДНА И ЧИСТА ВОДА. ПОЧИСТЕТЕ И ГОРНАТА ЧАСТ НА ВАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛАРИНКС, ЗА ДА ПРЕМАХНЕТЕ ВСИЧКИ ОСТАТЪЦИ ОТ СЛЮНКА ИЛИ ОТ ХРАНА.